

施工業者様用

この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

お施主様用

この説明書には使用上のご注意等が記載されていますので、よくお読みになり正しくお使いください。また取扱説明書は必要に応じてご覧になれるように、大切に保管してください。

置くだけデッキ グリーン

製品の特徴

- 製品によって色や表面状態に個体差があります。
- 人工芝のパイル抜けが見られることがあります。
- 下地材に人工芝をタッカー及び接着剤固定しています。強い力で人工芝を引っ張るとはがれることがあります。
- 長時間直射日光を受ける場所に設置したものは紫外線により多少の退色が見られる場合があります。
- 温度や湿度などの条件により、使用に支障のない範囲の伸縮や反りが発生することがあります。あらかじめご了承ください。
- 切断、穴あけを想定した製品ではありません。

⚠ 使用上のご注意

しみ・汚れについて

- 雨や雪、樹木等、使用環境によって製品本体又は周辺に汚れやシミが発生する場合があります。頑固な汚れになる前に清掃等を行ってください。
- 製品に灯油やガソリン等の有機溶剤が付着した場合は変色、変形の要因となりますのですぐにふき取ってください。
- 製品からカビが発生することはありませんが、埃やゴミ等の付着により、もらいカビが付着する事があります。

火気の取扱いについて

- 製品に火気を近づけると火災の恐れがあり危険ですので絶対に避けてください。また、燃焼・変形の恐れがありますので製品の周辺で火を燃やしたり加熱したりしないでください。
- 製品の上にバーベキューコンロ等、高温になるものを置かないでください。

衝撃・荷重について

- 製品に強い衝撃を与えたり、乱暴に扱ったりすると破損の恐れがあります。目的以外の用途でのご使用はおやめください。
- 細い脚の椅子に座って傾けたり、傘の先端で強い衝撃を与えるなど局所的に大きな力が加わると変形や破損の恐れがあります。
- 製品上で重量物や突起物を引きずらないでください。
- 使用頻度や使用条件により、製品の摩耗を早める場合があります。

表面温度について

- 直射日光により、製品表面温度が上昇し、熱くなることがあります。裸足で歩く際は十分に注意してください。特に乳幼児や小さいお子様が使用される時は十分に注意してください。

水濡れ時について

- 製品の表面が濡れているときは滑りによる転倒に十分注意してください。

⚠ 施工上のご注意

- 平らな床面に施工してください。平らでない床面の場合や、芝・土等の上での使用は浮きや反りの原因になる場合があります。
- 水はけの悪い場所では反り等の問題が発生することがありますので水はけの良いことを確認して施工してください。
- コンクリート打設後すぐに施工しないでください。
- マンション等の高層階や強風にさらされる可能性のある場所では、商品が風により転落することがありますので、ご使用前にご相談下さい。
- 避難口や避難ハッチの上には絶対に施工しないで下さい。
- 製品を置いた状態で、手摺高さ1,100mmを確保してください。
- 熱等により多少の伸縮が発生する場合があります。施工の際、周囲の壁とのクリアランスは5mm以上を確保してください。
- 製品をガレージ等に使用すると破損する場合があります。
- 取扱いの際は怪我に充分注意し、軍手等をして作業してください。
- 切断、穴あけを想定した製品ではありません。
- 人工芝には芝目があります。芝目をそろえて施工してください。

お手入れ方法


- 木の葉やゴミはほうきで除去したり、手で拾ってください。砂などの細かなゴミは掃除機を使用してください。
- 付着した汚れは早めに布で拭き取ってください。長時間放置すると、汚れが残る原因になります。
- 硬いブラシは使用しないでください。

置くだけデッキ グリーン 施工のご注意


標準設置手順

置くだけデッキグリーンには芝目があります。

イラストを参考に芝目の向きを合わせ、設置してください。



芝目の向きがそろっていても、設置順序が逆になると、芝の挟み込み等が発生します。
置くだけデッキグリーン側面のフックの嵌合不良や、浮きの原因等になりますので、避けてください。



芝目を合わせて設置しない場合、芝目の空きや芝の盛り上がり、芝の挟み込み等が発生します。
歩行の妨げや、置くだけデッキグリーン側面のフックの嵌合不良の原因等となりますので避けてください。

